

Netwerkcertificering Lantek II Quickstart Guide



Inhoud

/oor je begint	2
nleiding	2
Didactische mogelijkheden	2
Jitpakken en controleren	2
Opgelet 🛕 🖄	2
nhoud koffer	2
De toestellen	3
Display Handset (DH)	3
Remote Handset (RH)	3
De Lantek II gebruiken	3
De Display Handset (DH)	3
De Remote Handset (RH)	4
Grondbeginselen kabeltest	4
Permanent link	4
Channel Link	4
Va afloop van een oefensessie	4

Voor je begint...

Inleiding

De snelheid waarmee data over een netwerk kunnen verstuurd worden is een van de belangrijkste verschillen tussen netwerken. Deze snelheden waarvoor een netwerk geschikt is, heeft men ingedeeld in verschillende categorieën. De LanTEK II kabelcertificeerder wordt gebruikt voor het meten van high-speed datatransmissie bij communicatienetwerken die voorzien zijn van dubbeldraad- of getorst paar kabels (TP), coax-kabels en glasvezel kabels (LWL).

Didactische mogelijkheden

Met de Lantek II is het mogelijk om datanetwerken uitgevoerd in koperbekabeling te certificeren tot cat. 6.

Uitpakken en controleren

- Display Handset (DH)
- Remote Handset (RH)
- High Performance
- Netwerkkabels

Opgelet 🛝 🖄

Wees voorzichtig bij het hanteren van dit apparaat in een realistische omgeven!

Inhoud koffer



De toestellen





Display Handset (DH)

Remote Handset (RH)

Display Handset (DH)

Hier kunnen de voorkeuren en testfuncties tijdens individuele kabeltests ingesteld worden

Remote Handset (RH)

De Remote Handset (RH) ligt aan het einde van de koppelingskabel en communiceert met de Display Handset (DH) voor het uitvoeren van automatische tests of individuele real time analyse proeven.

Tijdens het uitvoeren van metingen wordt de Remote Handset (RH) automatisch geactiveerd door de Display Handset (DH).

De Lantek II gebruiken





De Display Handset (DH)

- 1. AAN/UIT
- 2. Dimmen verlichting in 2 fasen
- 3. Shift-toets voor dubbele functies
- 4. Help / openen taalkeuze
- 5. Activeren spreekset functie / Oproep Remote Heandset RH
- 6. Open Lengtemeting/Analyse
- 7. Schakelschema / File openen
- 8. Autotest, aflopen geprogrammeerde standaard programma's
- 9. TFT-beeldscherm
- 10. Functiekeuze F1 tot F5 / F6 tot F10
- 11. Pijltjestoetsen / Enter
- 12. Escape
- 13. Alfanumerieke toetsen, manueel ingeven gegevens
- 14. Low-NEXT-aansluiting voor test adapter
- 15. Service en onderhoud, aansluiting 'Jack'
- 16, USB poort
- 17. USB aansluitpoort voor PC
- 18. Spreekset met aansluiting 'Jack'
- 19. DC input aansluiting 'Jack'









Display Handset RH

Remote Handset RH

De Remote Handset (RH)

- 1. AAN/UIT
- 2. Dimmen verlichting in 2 fasen
- 3. Shift-toets voor dubbele functies
- 4. Activeren spreekset functie / Oproep Remote Headset RH
- 5. Geluid / Geluidsmodus
- 6. Escape
- 7. Autotest, aflopen geprogrammeerde standaard programma's
- 8. Pass LED, signalisatie i.v.m. test voorbij'
- 9. Hazard LED, signalisatie i.v.m. risico's
- 10. S/W-LCD Display, 2-lijnen alfanumeriek scherm
- 11. Aan LED, de Remote handset is aan
- 12. Fail LED, signalisatie i.v.m. fouten
- 13. Low-NEXT-aansluiting voor test adapter
- 14. Service en onderhoud, aansluiting 'Jack'
- 15. USB aansluitpoort voor PC
- 16. Spreekset met aansluiting 'Jack'
- 17. DC input aansluiting 'Jack'

Grondbeginselen kabeltest

Typische opstellingen van een kabeltest

Permanent link

Het gebied gemarkeerd met P geeft aan de typische test setup van een permanente koppeling. Ze bestaat uit bekabeling tot 90 meter hoog van de horizontale bekabeling. (Maximale lengte limiet geldt voor TIA normen alleen.) In de opstelling die de afbeelding links weergeeft wordt de horizontale bekabeling gecertificeerd vóór netwerkverbinding en gebruiker hook-up. Adapters, patch snoeren en jumpers zijn uitgesloten van de testen.

Channel Link

Het gebied gemarkeerd met C geeft de typische test setup weer van de koppeling van een Chanel Link

Na afloop van een oefensessie

Controleer de oefenpop en meld eventuele gebreken aan RTC Limburg,